



**STL**  
SMART THINGS LINE  
**Smart розетка**  
Инструкция



**Конфигурация продукта**



**Основные функции:**

Включение/выключение одной кнопкой;  
дистанционное управление;  
включение/выключение в установленное время;  
таймер обратного отсчета.

**Спецификация**

Номинальное напряжение: AC 85 – 230 В ± 10%,  
50/60 Гц.  
Номинальный ток: 13A/US, 10A/ EU  
Тип Wi-Fi: 2.4GHz  
Протокол: IEEE 802.11b/g/n  
Дальность работы: 45м  
Рабочая температура: 0C–40C (32F–140F)  
Рабочая влажность: 20%–85%  
Температура хранения: 0–60C (32F–140F)  
Влажность при хранении: 0–90%  
Материал: PC (V0)  
Размер: EU 65мм x 43мм x 43мм  
US 43мм x 43мм x 50мм  
Поддержка: Amazon Alexa, Google Assistant,  
IFTTT



**Установка приложения**

1. Для Android: скачайте приложение «STL Smart Home» из GooglePlay.
2. Для iPhone: скачайте приложение «STL Smart Home» из App Store.




STL Smart Home



**Добавление устройства**

1. Запустите приложение «STL Smart Home» на вашем телефоне.
2. Зарегистрируйтесь и авторизуйтесь.



3. Выберите тип устройства «Розетка» в списке для добавления устройства.



**Конфигурация сети в режиме Smart-WiFi**

1. Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 6 секунд, LED индикатор будет быстро мигать.
2. Нажмите кнопку подтверждения индикации.
3. Введите конфигурацию сети на основе запроса приложения.




**Конфигурация сети в режиме AP**

1. Снова нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 6 секунд, LED индикатор будет медленно мигать.
2. Нажмите кнопку «Режим AP».
3. Введите конфигурацию сети на основе запроса приложения.



**Индикация состояния**




**Сброс устройства**

1. Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 6 секунд, LED индикатор будет быстро мигать. Устройство находится в режиме Smart-WiFi.
2. Еще раз нажмите кнопку сброса, LED индикатор будет медленно мигать. Устройство находится в режиме AP.




**Настройка сценариев**

Объедините два устройства для работы, чтобы создать свою собственную сцену



**Совместное использование и Push-уведомления**

Для совместного использования устройства выполните шаг 1.  
Для настройки Push-уведомлений выполните шаг 2, 3.



**Статус LED индикатора**

Статус устройства	Статус LED индикатора
Smart-WiFi	Быстро мигает
Режим AP	Медленно мигает
Выключено	Зеленый
Включено	Красный
Сброс	LED индикатор будет быстро мигать (при первом нажатии кнопки сброса) или медленно мигать (при втором нажатии кнопки сброса).



Сделайте Ваш дом умнее  
www.stline.biz